



BRILL RINSE LP è un brillantante specificatamente formulato per lavastoviglie alimentate con acqua a durezza inferiore o uguale a 25°F.

BRILL RINSE LP

Brillantante per lavastoviglie

CARATTERISTICHE:

Azione brillantante	Additivato all'acqua di risciacquo a temperatura superiore a 80°C riduce la tensione superficiale assicurando veloce e completa asciugatura delle stoviglie senza ristagno di gocce.
Medio-bassa durezza	Efficace in acque con durezza inferiore a 25°F
Economico	Ad altissima concentrazione di principi attivi. Può essere utilizzato anche allo 0,02 %
Rispetta HACCP	Conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 e al D.lgs 193/2007-HACCP, relativamente alla detersione e sanificazione nel settore alimentare

SPECIFICHE:

Proprietà chimico-fisiche	Valori
Forma	Liquido
Colore	Blu
Odore	Caratteristico
Peso specifico (20°C)	1,01 g/cm ³
Miscibilità in acqua	Solubile
pH (tal quale)	3,2 ± 0,7
VOC	1,6%

MODALITA' D'USO:

Addittivare BRILL RINSE LP all'acqua di risciacquo, mediante apposita pompa dosatrice della linea ZEP, alla concentrazione di 0,02÷0,05%.

PRECAUZIONI D'USO:

Si raccomanda di controllare che la temperatura dell'acqua di risciacquo non sia più bassa di 75-80°C. Per acque a durezza maggiore di 25°F aumentare le dosi.

		UGELLI DI RISCIAQ.	RISCIAQ. NON FUNZIONANTE	TEMPERATURA DI RISCIAQ.	CONCENTRAZ. BRILLANTANTE	ACQUA DI RETE ALCALINA	PERDITA VALVOLA	RISCIAQ. IN CONTINUO	DEPURATORE ACQUA	ACQUA MOLTO DOLCE	INCESTELLAMENTO ERRATO	TEMPERATURA RISCIAQ.	DOSATORI NON FUNZIONANTI	PERDITA ALIMENTAZIONE	PRESSIONE DI RISCIAQ.	ROTAZ. BRACCIO RISCIAQ.	RISCIAQ. BREVE
STOVI GLIE CON VELATURE / GOCCE	■	■	■	■	■				■				■	■	■	■	■
STOVI GLIE OPACIZZATE	■	■									■		■	■	■	■	■
STOVI GLIE BAGNATE	■	■	■	■							■		■	■	■	■	■
STOVI GLIE CON RESIDUI DETERGENTE	■	■								■	■	■	■	■	■	■	■
VELATURE SULLE STOVI GLIE						■									■		
ALTO CONSUMO BRILLANTANTE								■	■								
PRESENZA DI SCHIUMA									■								

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.



Zep Italia s.r.l. - Via Nettunense, Km 25,000 - 04011 Aprilia (LT) - Italy
Phone +39.06926691 – Fax +39.92747061 – www.zep.it – info@zepitalia.it